



Jedná se o klasický typ otevírání, kdy dveřní křídlo visí na jedné straně na pantech a na druhé straně je klika, jejíž pomocí dveře otevřete směrem buď k sobě, nebo od sebe. Rozmyslete si, jestli se budou dveře otevírat směrem ven, nebo do místnosti a na které straně budou panty a kde klika, tzn., jestli budete potřebovat levé nebo pravé dveře.

Pokud budete měnit stávající dveře a nejste si jisti, jestli jsou to pravé nebo levé dveře, zkuste tento jednoduchý návod: postavte se tak, abyste viděli panty, tzn., tak, že dveře se teď otevírají směrem k vám. Pokud jsou panty po vaší levé ruce, jedná se o levé dveře, pokud jsou po pravé, jsou to pravé dveře.